

Montáž drevených podláh

Vrstvené drevené podlahy P-Parket Original a P-Parket Original Fish.

Príprava:

Uistite sa, že podkladový povrch je čistý, suchý, rovný, pevný a bez prachu. Odstráňte všetky nerovnosti a nečistoty vysávačom alebo metlou.

Vlhkosť podkladu pre lepenie drevených parkiet : betónový poter 2% CM; betónový poter s podlahovým kúrením 1,8% CM, anhydritový poter 0,5% CM, anhydritový poter s podlahovým kúrením 0,3% CM.

Pre zabránenie nečakaným problémom po inštalácii podlahy, odporúča sa diskutovať s odborníkom na podlahy ohľadom usporiadania jednotlivých parkiet. Každá parketa má svoju jedinečnú kresbu, uzly a farbu, čo závisí od triedenia dreva. Čím viac rustikálnejší charakter drevenej podlahy máte, parkety budú mať ešte viac rozmanitosti.

Určite narazíte na parkety, ktoré sa vám veľmi páčia a budete chcieť, aby boli dobre viditeľné. No môžu sa objaviť aj také, ktoré by ste radi umiestnili mimo hlavného zorného poľa z rôznych dôvodov. Preto stojí za to prejsť si parkety a vybrať si ich podľa vlastného uváženia.

Najlepšie je rozložiť si dosky do priestoru "na sucho", aby ste získali predstavu o konečnom usporiadaní, ale to si vyžaduje čas a nie vždy sú k dispozícii vhodné podmienky.

Ďalší krok je meranie šírky miestnosti a uistite sa, či budete musieť skrátiť prvý rad dosiek. Ak áno, odrežte potrebný kus dosky, pričom nezabudnite na potrebnú vzdialenosť od steny (často 10 - 15 mm).

Pred pokladaním si skontrolujte každú parketu, či nie je poškodená, a pokladajte iba parkety bez chýb. Nainštalovaná poškodená parketa nespadá do možnosti reklamácie.

Montáž podlahy:

Pred začatím lepenia drevených parkiet odstráňte pero (alebo drážku) podľa potreby, aby ste mali rovné začiatky radov. Použite úholník na presné meranie a pílu na orezanie.

Po príprave parkiet naneste pás lepidla, cca šírka parkety, (preferujeme lepidlá Bona) na čistý povrch rovnomerne pomocou stierky na lepidlo (preferujeme Bona).

Začnite pokladanie drevených parkiet v ľavom hornom rohu miestnosti. Položte prvú parketu s drážkou smerom k stene a zatlačte ju do lepidla. Potrebná vzdialenosť od steny by mala byť 10 - 15 mm a dosiahnete ju pomocou distančných klínov.

Skladajte parkety z rôznych balíkov, aby ste dosiahli rovnomerný vzhľad podlahy na celej ploche. Parkety by sa mali prekrývať jednou štvrtinou dĺžky parkety (tzv. „náhodný vzor“).

Pokračujte v pokladaní ďalších parkiet, zabezpečte, aby drážky a perá dobre sedeli. Vhodne oddeľujte parkety distančnými klínmi pre rovnomerný odstup od stien.

Ak je potrebné, môžete orezať koncové kusy parkiet tak, aby presne zapadli do priestoru okolo stien a iných prekážok.

Po dokončení celého pokladania skontrolujte, či nie sú medzi parketami medzery a či sú všetky parkety dobre zabezpečené.

Po inštalácii nechajte lepidlo poriadne uschnúť podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte podlahu, kým lepidlo nie je úplne suché!

Dôležité je dôkladne dodržiavať pokyny od výrobcu lepidla a výrobcu podláh pre dosiahnutie optimálnych výsledkov!



Čistenie a údržba

Povrch olejovaných drevených podláh firmy P-Parket s.r.o. je možné jednoducho čistiť a udržiavať. Radi by sme Vám poskytli informácie ohľadom čistenia a údržby podlahy.

Všeobecné pokyny týkajúce sa uchovania hodnoty vašej drevenej podlahy:

- › Optimálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu pre drevené podlahy firmy P-Parket s.r.o. je 40–65%.
- › Vyvarujte sa piesku a nečistôt, oba môžu pôsobiť ako brúsny papier.
- › Tekutiny z podlahy ihneď odstráňte.
- › Pre utieranie používajte iba jemne navlhčenú handru.
- › Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, parketový vosk alebo leštidlo. Môžu negatívne ovplyvniť vzhľad podlahy.
- › Na nohy stoličiek a stolov umiestnite mäkké filcové podložky. Kancelárske stoličky by mali mať mäkké kolieska a v oblastiach so silným namáhaním použite koberce na ochranu podlahy.
- › Nepoužívajte parné čističe.

Ako zabrániť poškodeniam:

Podobne ako u iných druhov podlahových krytín, aj nové drevené podlahy treba chrániť pred znečistením zónami na zachytávanie nečistôt (rohožky).

Na ochranu dreva pred poškrabaním je nevyhnutné umiestniť mäkké filcové podložky na nohy stoličiek, stolov a nábytku. Kolieska na kancelárske stoličky, pohyblivé organizéry a kontajnery by mali byť vymenené za mäkké kolieska alebo povrchy. Okrem toho je možnosť chrániť podlahu na týchto veľmi zaťažených miestach pomocou príslušných ochranných rohoží (k dostaniu v špecializovaných predajniach kancelárskych potrieb). Nanášanie vosku alebo ďalšie pokrývanie drevenej podlahy nie je nutné; tým sa nezlepší vzhľad ani vlastnosti podlahy.

Odporúčame pravidelné suché čistenie drevenej podlahy vysávačom (so zdvihnutými štetinami) alebo metlou. Vlhké čistenie by sa malo vykonávať iba v prípade silného znečistenia. Je dôležité, aby bol handra dobre vyžmýkaná, aby sa nevytvárali kaluže alebo stojaca voda.

Úprava po dokončení stavby:

- › Prach z vŕtania a iné voľné častice odstráňte okamžite metlou alebo vysávačom.
- › Podlahu čistite vodou a dobre vyžmýkanou handrou prípadne pridaním čistiacich prostriedkov **IBA NA OLEJOVANÉ PODLAHY**.
- › Je potrebné dbať na to, aby sa podlaha čistila iba dobre vyžmýkanou handrou, nikdy nie mokrou handrou.

Bežná údržba:

- › Prach a voľné častice odstraňujte metlou alebo vysávačom.
- › Škrvny umyte dobre vyžmýkanou handrou.
- › V prípade silného znečistenia čistite podlahu dobre vyžmýkanou handrou a čistiacimi prostriedkami **IBA NA OLEJOVANÉ PODLAHY**. Drevenú podlahu čistite čistiacimi prostriedkami a prostriedkami na údržbu, ktoré sú vhodné na ošetrovanie olejovaných povrchov.

Nami preferované čistiace prostriedky:

BONA: www.bona.cz

Opravy škrabancov a poškodení:

- › Poškodené miesta je možné opraviť vytmelením farebne zhodným mäkkým voskom.